

Manuale d'uso - Efficienza Energetica / User Manual - Energy Efficiency / Manuel de l'utilisateur - L'efficacité énergétique / Handbuch - Energieeffizienz / Handboek - Energie-efficiëntie Manual - Eficiencia Energética / Manual - Eficiência Energética / Manuell - Energieeffektivitet / Manuell - Energieeffektivitet / Manuaalinen - Energy Efficiency / Manual - Energieeffektivitet Руководство - Энергоэффективность / Käsiiraamat - Energiatõhususe / Rokasgrāmata - Energieeffektivitātes

Table with columns for PF (FABER), IT, EN, FR, DE, NL, ES, PT, SV, NO, FI, DK, RU, ET, LV. It lists various energy efficiency metrics such as AEC, EEC, FDE, FDEC, LE, LEC, GFE, GFEC, Qmin, Qmax, Qboost, SPEmin, SPEmax, SPEboost, P0, Ps, PI, F, Qbep, P, Qmax, Wbep, WL, Emiddle, Lwa, WL, Emiddle, Lwa, and provides detailed instructions and technical specifications for the FABER P2106 range hood.

